



Ora e-Cars
and much more

**GAMME CARRYALL
NEO-LITHIUM
véhicules électriques**





NOTICE D'UTILISATION CARRYALL NEO-LITHIUM

Sommaire

- P 4. Premiers pas
- P 5. Mise en charge
- P 6. Entretien
- P 7. Hivernage
- P 8. Dépannage
- P 9. Demande de S.A.V
- P 10. Sinistre



Premiers pas

Vos nouveaux véhicules CARRYALL Neo-Lithium sont arrivés par transporteur en **parfait état de fonctionnement**.

Il s'agit maintenant de les démarrer pour la première fois :

1 Retirer les **éléments de protection** pour la livraison.

2 Soulever la banquette et vérifier que l'interrupteur « marche / remorquage » du variateur est bien positionné sur « **RUN** ».

3 Rabattre la banquette et tourner la clé de contact sur « **ON** »



Mise en charge

Les véhicules **CARRYALL Neo Lithium**, doivent être **rechargés régulièrement**.

La période de charge dépend de la charge restante dans la batterie. Cependant, **une charge complète dure environ 4 heures**.

Attention :

Les chargeurs embarqués Néo e-Lithium ont une **puissance de 25 Ampères**.

Veillez à vérifier votre installation électrique afin de vous assurer qu'elle supportera un nombre conséquent de véhicules en charge.



APRES AVOIR DEBRANCHÉ LE CABLE DE CHARGE, ATTENDRE 15 SECONDES AVANT DE DEMARRER LE VEHICULE.

Pour mettre un **véhicule en charge**, s'assurer de l'avoir **éteint en positionnant la clé sur « Off »**, puis **brancher le câble fourni**.



Entretien

Entretien des véhicules Néo Lithium

Lavage: Utilisez un **jet d'eau classique** avec du **nettoyant voiture** pour toutes les parties du **véhicule hors tableau de bord**.

Ne pas pulvériser d'eau dans le compartiment sous la banquette, contenant l'électronique du véhicule.

Gonflage Pneumatique : Contrôle hebdomadaire de la **pression des pneus**.

Avant : 1,5 Kg

Arrière : 1,5 Kg

Hivernage

Instructions pour l'hivernage des véhicules Néo Lithium

1. **Charger les batteries** avant immobilisation.
2. S'assurer que la charge est à **100%** (*Séquence du chargeur vert/rouge*).
3. Eteindre le véhicule en positionnant la clé de contact sur « **O** ».
4. Lever la banquette et positionner l'interrupteur sur « **Remorquage** ».

Dépannage

En cas de panne

1. Mettre le frein de parking
2. Positionner l'interrupteur sous la banquette sur la position « Remorquage »
3. Déverrouiller le frein de parking en appuyant sur la pédale d'accélérateur

Le véhicule est prêt à être tiré ou poussé.

Demande de S.A.V

Pour toute demande de SAV, un formulaire est à votre disposition sur notre site internet, depuis l'onglet « demande de SAV ».

Sinistre

Déclaration de sinistre et assurance

Tous les véhicules Ora e-Cars sont assurés par **AXA**.
En cas d'accident, remplir un exemplaire du modèle de déclaration de sinistre et l'envoyer par email à « lfdcourtage@gmail.com » sans oublier les signatures et le cachet de votre entreprise.

Pour toutes questions juridiques, votre contact est :

Charlotte LE FLOCH
Responsable suivi production



lfdcourtage@gmail.com



+33 6 98 85 60 57



380 chemin des Agries, 31860 Labarthe-sur-Lèze



Ora e-Cars
and much more

**Merci pour votre
confiance**

